



GB LED DOWN LIGHT ADJUSTABLE ANGLE INSTRUCTION

Notes:

1. Only qualified electrician is allowed to do the installation, maintenance and inspection for safety concern. It is dangerous for non-professional operator.
2. Ceiling-installation only.
3. Do not install the product in high temperature or humid place.
4. 75mm space should be left around the product for ventilation, no cover on the light at any time.
5. Storage conditions room temperature and dry environment.

Installation:

Picture 1. Turn off the power.

Picture 2. Drill a suitable mounting hole on ceiling according to size requirement of different item.

Picture 3. Connect two power cable of suitable power socket(220V-240V) to the end of input cable, and lock the two screws that near the power socket.

Picture 4. Pinch both springs, then push light into installation hole, hangers rebound and chuck automatically. Make sure the light fixed well.

Picture 5. According to the requirements of irradiation area, and rotate the housing appropriately, then adjust the angle of down light.

Picture 6. Double-check everything is well-connected, and then turn on the power.

E DOWNLIGHT LED ÁNGULO AJUSTABLE INSTRUCCIONES

Notas:

1. Instalación, mantenimiento e inspección solo por personal cualificado. Es peligroso gestionar por un operador no cualificado.
2. Luminaria para instalar solamente en techo
3. No instalar el producto en lugar de alta temperatura o húmedo
4. Debe dejar un espacio libre de 75mm alrededor del DOWNLIGHT para su ventilación. No tapar la iluminación bajo ningún concepto.
5. Almacenamiento en condiciones de temperatura ambiente y seco.

Instalación:

Fig1. Desconectar la alimentación

Fig2. Perforar un orificio adecuado para la instalación según el tamaño del producto

Fig3. Conectar dos cables de alimentación de toma correspondiente (220V-240V) hasta el final del cable de entrada, fijar dos tornillos cerca de la toma de corriente

Fig4. Apriete ambos muelles y empújelos al agujero de instalación, los muelles rebotarán de forma automática. Asegúrese de que estén fijas.

Fig5. Ajustar el Downlight girando el mismo para ajustar el ángulo de iluminación al deseado.

Fig6. Comprobar de nuevo que todo está bien instalado y conectado correctamente. Conectar la alimentación.

PL ŚWIATŁO LED INSTRUKCJA REGULOWANY KĄT

Notatki:

1. Tylko wykwalifikowany elektryk może wykonać montaż oraz konserwację. Jest to niebezpieczne dla osoby bez uprawnień elektrycznych.
2. Instalacja tylko w suficie podwieszanym.
3. Nie zalecana jest instalacja lampy w pomieszczeniu o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
4. Należy pozostawić wokół lampy przestrzeń wentylacyjną 75MM.
5. Przechowywać w temperaturze pokojowej i suchym miejscu.

Instalacja :

Rysunek 1. Wyłącz zasilanie.

Rysunek 2. Wykonaj odpowiedni otwór w celu montażu lampy LED.

Rysunek 3. Podłącz kabel zasilania do gniazdka (220V-240V)

Rysunek 4. Ściśnij obie sprężyny tak aby umieścić lampę LED w otworze. Upewnij się, że lampa w otworze jest umieszczona prawidłowo.

Rysunek 5. Ustaw kąt padania światła w dół zgodnie z twoimi wymaganiami. Obróć obudowę pod odpowiednim kątem.

Rysunek 6. Sprawdź wszystko raz jeszcze i włącz zasilanie.

I ISTRUZIONE DEL LED DOWN LIGHT DI ANGOLO REGOLABILE

Note:

1. Elettricista qualificato è solo permesso di fare l'installazione, la manutenzione e l'ispezione per problemi di sicurezza. E 'pericoloso per l'operatore non professionale.
2. Solo installazione a soffitto
3. Non installare il prodotto nella temperatura elevata o luoghi umidi.
4. Spazio 75 millimetri va lasciato intorno al prodotto per la ventilazione, nessuna copertura sulla luce in qualsiasi momento.
5. Conservazione a temperatura ambiente e le condizioni di ambiente asciutto.

Installazione:

Immagine 1. Spegner l'alimentazione.

Immagine 2. Praticare un adeguato foro di montaggio a soffitto secondo il requisito della dimensione di elemento diverso.

Immagine 3. Collegare il cavo di alimentazione a due di presa di corrente adatta (220V-240V) fino alla fine del cavo di ingresso, e bloccare le due viti che vicino alla presa di corrente.

Immagine 4. Tenere fermo entrambe le molle, quindi spingerlo in foro di installazione, grucce rimbalzo e Chuck automaticamente. Assicurarsi che sia fissato bene.

Immagine 5. Secondo i requisiti di area irradiazione, e ruotare l'alloggiamento opportunamente, quindi regolare l'angolo di luce verso il basso.

Immagine 6. Doppio controllo e assicurare che tutto è ben collegato e poi accendere la corrente.

D LED-EINBAULEUCHE ADJUSTABLE ANGLE BETRIEBS

Notizen:

1. Nur qualifizierte Elektriker darf die Installation, Wartung und Inspektion für die Sicherheit Sorge zu tun. Es ist gefährlich, nicht-professionellen Betreiber.
2. Deckeneinbau nur.
3. Verwenden Sie das Produkt in hoher Temperatur oder feuchter Umgebung nicht installieren.
4. 75mm Raum sollte rund um das Produkt für die Belüftung gelassen werden, keine Abdeckung auf das Licht zu jeder Zeit.
5. Lagerbedingungen Raumtemperatur und trockener Umgebung.

Installation:

Bild 1. Schalten Sie das Gerät ein.

Bild 2. Bohren Sie ein geeignetes Montage Loch an der Decke der Größe nach Anforderung der unterschiedlichen Artikel.

Bild 3. Schließen Sie zwei Stromkabel von geeigneten Steckdose (220V-240V) bis zum Ende des Eingangs kalbe, und verriegeln Sie die zwei Schrauben, mit denen in der Nähe der Steckdose.

Bild 4. Beide Federn Pinch, dann Licht in Einbauöffnung schieben, Kleiderbügel Rebound und Futter automatisch. Stellen Sie sicher, dass das Licht gut fixiert.

Bild 5. Gemäß den Anforderungen der Bestrahlungsfläche, und drehen Sie das Gehäuse entsprechend, dann stellen Sie den Winkel von unten Licht.

Bild 6. Doppel-Check alles ist gut -zusammenhängender, und schalten Sie das Gerät ein.

N LED DOWN LIGHT MET VERSTELBARE ANGLE

Notitie:

1. Alleen elektricien mag de installatie, het onderhoud en de inspectie voor de veiligheid. Het is gevaarlijk voor niet-professionele personen.
2. Alleen geschikt voor Plafond-installatie.
3. Installeer het product niet bij hoge temperaturen of vochtige plaatsen.
4. 75mm ruimte moet worden overgelaten rondom het product voor ventilatie, zorg ervoor dat er geen dekking op het licht komt.
5. Voorwaarden voor opslag: kamertemperatuur en droge omgeving.

Installatie:

Foto 1. Schakel de stroom uit.

Foto 2. Boor een passende montage gat in het plafond volgens de eisen van de item.

Foto 3. Sluit twee voedingskabel van geschikte stopcontact (220V-240V) om het einde van de invoer kabel en zet de twee schroeven die in de buurt van het stopcontact.

Foto 4. Knijp beide veren, duw licht in de installatie gat, hangers rebound en chuck automatisch. Zorg ervoor dat het licht goed vast zit.

Foto 5. Stel naar eigen wensen de bestraling gebied, en draai de behuizing op de juiste wijze, dan past u de hoek van het licht naar beneden.

Foto 6. Controleer nogmaals of alles connectors goed zijn aangesloten, en zet het vervolgens aan.

F LED LUMIÈRE VERS LE BAS INSTRUCTION D'ANGLES AJUSTABLES

Notes:

1. Seul électricien qualifié est autorisé à effectuer l'installation, la maintenance et l'inspection pour préoccupation de sécurité. Il est dangereux pour les non-professionnels.
2. Plafond-Installation uniquement.
3. Ne pas installer le produit à des températures élevées ou endroit humide.
4. 75mm d'espace doit être laissé autour du produit pour assurer une bonne ventilation, pas de couvercle sur la lumière à tout moment.
5. Conditions de stockage Température ambiante et environnement sec.

Installation :

L'illustration 1. Coupez l'alimentation.

L'illustration 2. Percer un trou de montage approprié sur plafond selon la taille des différents élément. exigence

L'illustration 3. Connectez le câble d'alimentation de convenable deux Power Socket(220V-240V) à la fin de la saisie et de verrouiller les calbe deux vis près de la prise d'alimentation.

L'illustration 4. Pincez les deux ressorts, puis poussez la lumière dans le trou d'installation, cintres de rebond et Chuck automatiquement. Assurez-vous que la lumière bien fixée.

L'illustration 5. Selon les exigences de l'irradiation, et faire tourner le logement de maniere adequate, puis régler l'angle d'éclairage vers le bas.

L'illustration 6. Double -vérifier que tout est bien -connecté, puis mettez sous tension.

PT DOWNLIGHT LED INSTRUÇÃO ÂNGULO AJUSTÁVEL

Notas:

1. Eletricista Apenas qualificado é permitido fazer a instalação, manutenção e inspeção de preocupação de segurança. É perigoso para operador não profissional.
2. Teto-instalação apenas.
3. Não instale o produto em altas temperaturas ou locais húmidos.
4. Espaço 75 milímetros deve ser deixada em torno do produto para a ventilação, qualquer cobertura sobre a luz, em qualquer momento.
5. Armazenamento temperatura ambiente condições e ambiente seco.

Instalação:

Figura 1. Desligue a energia.

Figura 2. Faça um furo de montagem adequado no teto de acordo com a exigência do tamanho de item diferente

Figura 3. Conecte o cabo de duas poder da tomada de alimentação adequada (220V-240V) para o fim do cabo de entrada e bloqueie os dois parafusos que perto da tomada.

Figura 4. Aperte ambas as molas, em seguida, empurrar luz no buraco instalação, cabides rebote e chuck automaticamente. Verifique se a luz bem fixo.

Figura 5. De acordo com as exigências da área de irradiação, e rode a caixa de forma adequada, em seguida, ajustar o ângulo da luz para baixo.

Figura 6. Faça duplo -check tudo está bem -connected, e depois ligar a energia.